

CALENDRIER D'ENTRETIEN

	DOWNFLOW	UPFLOW	BIPOOL	COMBIPOOL
JANVIER	*Donnez du repos aux poissons	*Donnez du repos aux poissons	/	/
FEVRIER	*Donnez du repos aux poissons *Vérification/ajustement des valeurs de l'eau *Taille des plantes	*Donnez du repos aux poissons *Vérification/ajustement des valeurs de l'eau *Taille des plantes	*Vérification/ajustement des valeurs de l'eau	*Vérification/ajustement des valeurs de l'eau *Taille des plantes
MARS	*Allumer la lampe UV (amalgame) + nettoyage/remplacement (+6°C) *Activer la pompe doseuse FO-X/Bacto (+6°C) *Activer la 2ème pompe ou augmenter la vitesse + nettoyage	*Allumer la lampe UV (amalgame) + nettoyage/remplacement (+6°C) *Activer la pompe doseuse FO-X/Bacto (+6°C) *Activer la 2ème pompe ou augmenter la vitesse + nettoyage	*Allumer la lampe UV (amalgame) + nettoyage/remplacement (+6°C) *Activer la pompe doseuse FO-X/Bacto (+6°C) *Augmenter la vitesse de la pompe	*Allumer la lampe UV (amalgame) + nettoyage/remplacement (+6°C) *Activer la pompe doseuse FO-X/Bacto (+6°C) *Augmenter la vitesse de la pompe
AVRIL	* Allumer la lampe UV (non amalgame) + nettoyage/remplacement (+12°C)	* Allumer la lampe UV (non amalgame) + nettoyage/remplacement (+12°C)	* Allumer la lampe UV (non amalgame) + nettoyage/remplacement (+12°C) *Calibrage des sondes *Nettoyage év. des électrodes *Allumez la pompe à chaleur *Nettoyage du volet roulant	* Allumer la lampe UV (non amalgame) + nettoyage/remplacement (+12°C) *Calibrage des sondes *Nettoyage év. des électrodes *Allumez la pompe à chaleur *Nettoyage du volet roulant
MAI	*Remplacez les plantes mortes si nécessaire	*Remplacez les plantes mortes si nécessaire	/	*Remplacez les plantes mortes si nécessaire
JUIN	*Vérification/ajustement des valeurs de l'eau	*Vérification/ajustement des valeurs de l'eau	*Vérification/ajustement des valeurs de l'eau	*Vérification/ajustement des valeurs de l'eau
JUILLET	*Taillez les plantes si nécessaire *Enlever les fleurs fanées	*Taillez les plantes si nécessaire *Enlever les fleurs fanées	*Calibrage des sondes	*Calibrage des sondes *Taillez les plantes si nécessaire *Enlever les fleurs fanées
AOUT	*Enlever les fleurs fanées	*Enlever les fleurs fanées	/	*Enlever les fleurs fanées
SEPTEMBRE	*Enlever les fleurs fanées	*Enlever les fleurs fanées	/	*Enlever les fleurs fanées
OCTOBRE	*Désactiver lampe UV (non amalgame) (-12°C) *Vérification/ajustement des valeurs de l'eau	*Désactiver lampe UV (non amalgame) (-12°C) *Vérification/ajustement des valeurs de l'eau	*Désactiver lampe UV (non amalgame) (-12°C) *Vérification/ajustement des valeurs de l'eau *Calibrage des sondes *Nettoyage év. des électrodes	*Désactiver lampe UV (non amalgame) (-12°C) *Vérification/ajustement des valeurs de l'eau *Calibrage des sondes *Nettoyage év. des électrodes
NOVEMBRE	*Désactiver lampe UV (amalgame) (-6°C) *Arrêter la pompe doseuse FO-X/Bacto (-6°C) *Arrêter la 2ème pompe ou réduire la vitesse	*Désactiver lampe UV (amalgame) (-6°C) *Arrêter la pompe doseuse FO-X/Bacto (-6°C) *Arrêter la 2ème pompe ou réduire la vitesse	*Désactiver lampe UV (amalgame) (-6°C) *Arrêter la pompe doseuse FO-X/Bacto (-6°C) *Réduire la vitesse de la pompe *Arrêter la pompe à chaleur	*Désactiver lampe UV (amalgame) (-6°C) *Arrêter la pompe doseuse FO-X/Bacto (-6°C) *Réduire la vitesse de la pompe *Arrêter la pompe à chaleur
DECEMBRE	*Donnez du repos aux poissons	*Donnez du repos aux poissons	/	/
TOUJOURS	*Enlever les saletés *Entretien (avec) robot (+12°C) *Enlever les parties mortes des plantes	*Enlever les saletés *Vider les paniers des skimmers *Entretien (avec) robot (+12°C) *Enlever les parties mortes des plantes *Nettoyer le pré-filtre	*Enlever les saletés *Vider les paniers des skimmers *Backwash *Entretien (avec) robot (+12°C) *Vérification des valeurs de l'Oxymatic	*Enlever les saletés *Entretien (avec) robot (+12°C) *Vérification des valeurs de l'Oxymatic *Enlever les parties mortes des plantes