



## Heatsavr info over dosering

Heatsavr vormt op uw bad een monomoleculaire laag die de oppervlaktespanning vergroot en daarmee verdamping tegen gaat. De actieve ingrediënt die dit doet is biologisch afbreekbaar. U doseert 1ml per m<sup>2</sup> per 24 uur. Let op, de eerste dag van gebruik altijd een dubbele dosis doseren.

Voor een skimmerzwembad mag u ongeveer 1/5 per m<sup>2</sup> van de dosering af trekken (verminderde omloop van water in vergelijking met een overloopzwembad). U doseert in deze gevallen dus over het algemeen 0.8ml per m<sup>2</sup> per 24uur

Wij raden ten alle tijden het automatische Heatsavr doseersysteem aan. Dit voorkomt fouten en onregelmatigheden. Tevens is het gebruik via automatische dosering uiterst gebruiksvriendelijk. U kunt de tweede dosis voor de opstart met een maatbekertje direct aan het water toevoegen. Houd er rekening mee dat het doseerpunt voor de automatische dosering op de persleiding van het zwembad geïnstalleerd moet worden. Hierbij wordt een minimale afstand van 30cm op de dosering van het chloor geadviseerd.

Wanneer u toch handmatig wilt doseren gebruik dan een accuraat maakbekertje. Probeer de Heatsavr zo gespreid mogelijk over het wateroppervlak te doseren (gooi de Heatsavr in 2 of drie bewegingen uit over het water oppervlak). Doseer dagelijks eenmalig op hetzelfde tijdstip, waarbij de eerste dosering een dubbele hoeveelheid is. Wanneer u dus een dag vergeet Heatsavr te doseren moet u de volgende dag weer een dubbele dosis toevoegen.

Heatsavr is de tool om uw huidige installatie efficiënter te laten draaien. U zult besparen op waterverwarming maar nog belangrijker ook op uw luchtbehandeling. Zonder uw installatie aan te passen zult u al een besparing realiseren, maar door bijvoorbeeld ventilatorsnelheden aan te passen en de nacht temperatuur te verlagen zult u snel vele malen meer gaan besparen. Voor meer advies om uw besparing te optimaliseren kunt u ten alle tijden contact opnemen met Heatsavr.

**Heatsavr Europe**  
Hemelrijk 2  
5281PS Boxtel, Nederland

Tel : +31 (0)411 671853  
Fax : +31 (0)411 672436  
Email : [heatsavr@heatsavr.nl](mailto:heatsavr@heatsavr.nl)